

Nárazník V-PUSH, 20N/30N

SEVROLL


Montáž nárazníka do otvoru v korpuse skrinky (bez adaptéra)



Montáž nárazníka do adaptéra








Montáž na zásuvku




Montáž na dvere

Nastavenie




SÚČASTI SÚPRAVY


Nárazník V-PUSH s adaptérom, s magnetickou koncovkou, 20N alebo 30N



Nárazník V-PUSH s adaptérom, so silikónovou koncovkou, 30N



Nárazník V-PUSH, so silikónovou koncovkou, 30N



nárazník V-PUSH